SR23 中文操作說明書

<u> </u>	單輸入功能選擇表	.1
<u> </u>	LCD 畫面群顯示流程圖	2
Ξ,	控制器外觀	4
四、	端子編號說明	5
五、	面板及按鍵說明	6
六、	開機後顯示之畫面	7
七、	各畫面群設定畫面說明	8
八、	入力種類對照表	.16
九、	輔助出力種類對照表	18
+	輔助入力種類對照表	18

目 錄:

一、單輸入功能選擇表:

項目	編 號							說		明		
1.型號	SR23-	高利	高精度多功能程式控制器, DIN 96 × 96 mm									
2 基本动	台に	SS	多	重入力	J選擇,單輸入/單輸出 控制,三組 EV 輔助出力							
2.23/11/0	חר	SD	多	重入力	力選擇,單輸入/雙輸出 控制,三組 EV 輔助出力							
			Y	接緊	點Con	Contact rating:240 V AC, 2.5 A/resistive load, 1A/ inductive load						inductive load
3.控制出力1 I 電波 P SSF V 電源			電液		0 mA	DC,	Load	resista	nce: 6	00Ω max.		
			SSI	R驅動	電壓	12 V	±1.5 V	/ DC,	Load	current: 30 mA r	nax.	
			壓0~10 V DC, Load current: 2 mA max.									
N- 浅				沒不	有							
				Y-	接點	貼 Cor	ntact ra	ating:2	40V /	AC,2.5	A/resistive load,	1A/ inductive load
4.控制出	力 2			I-	電液	流 4~ 2	20 mA	ADC,	Load	resista	ance: 600Ω max.	
				P-	SSI	R驅重	力電壓	<u>§</u> 12 V	V±1.5	V DC,	Load current: 3	0 mA max.
				V-	電	墅 0~1	10 V I	DC , L	oad ci	urrent:	2 mA max.	
					06	0 tc	o 10 V	DC,	入力	阻抗:	Approx.500 kΩ	?(基本)無隔離
					04	4 to	o 20 m	nA DC	,入力	阻抗:	250Ω 無隔離	
					05	4 to	o 20 m	nA DC	,入フ	力阻扩	ī:250Ω 無隔額	雒
5 遠端遙	控入力/加	埶器	新線蓴	圣圣日	14	14 0 to 10 V DC, 入力阻抗: Approx.500 kΩ(基本)有隔離						
	J/ < / J/		71/1/J C 🖻		15	15 4 to 20 mA DC,入力阻抗: 250Ω 有隔離						
					16 4 to 20 mA DC, 入力阻抗: 250Ω 有隔離							
					31	加勢	熱器醫	新線警	報 3	0A C	Γ(控制出力為	Y或P)
					32	加勢	熱器醫	新線警	報 5	0A C	Γ(控制出力為	Y 或 P)
						0	沒有					
6. 傳 決 出	カ1					3	$0 \sim 10 \text{ mV DC}$, Output resistance: 10Ω					
						4	$4\sim 20 \text{ mA DC}$, Load resistance: $300\Omega \text{ max}$.					
						6	0~10 V DC, Load current: 2 mA max.					
							0	沒不	与			
							3 $0 \sim 10 \text{ mV DC}$, Output resistance: 10Ω				ce: 10Ω	
7.傳送出	力 2 / 感測	则器電	源供	應			4	4~2	20 m/	ADC,	Load resistance	: 300Ω max.
						6 0~10 V DC , Load current: 2 mA max.				A max.		
							8	感	則器電	፪ 源供	:應 24 V DC 2	5mA
								0	4 糸	∃ DI :	,5 組 DO (基本	(Z
8.輔助入力 / 出力							1	10	組 DI	,9組DO		
							2	10	組 DI	,13 組 DO		
								0	沒	有	1	
9.通訊機能							3	RS	-485(沒隔離)	SHIMADEN 通訊		
								5	RS	-485	協定 / MODBUS	
									7	RS	-232	通訊協定
10.備註										0	沒有	
										A	有	

二、LCD 畫面群顯示流程圖:



2-



三、控制器外觀:



-4-

四、端子編號說明:

端子	端子	哥	НĦ		
編號	標示	司兀	9月		
1	+	傳送出力1			
2	—	(附加)			
3	+	傳送出力2或	感測器	電源	
4	—	供應(附加)			
5	+	遠端遙控入力/	加熱器	線	
6	_	斷警報 CT 輸入	へ(附力	[)	
8	+	「 雪厭 mV 戓埶	重俚		
10		电座 Ш V 玖杰	电内	٦	
8	А			八	
10	В	測溫抵抗體 RI	ΓD	月信	
11	В			記	
7	+	│ 雪厭 V 戓雷流 mA			
10	_	电应、双电机	1112 \$		
45	L	雪酒 AC			
46	Ν	电 _m me			
47		接册			
48					
49	COM +				
50	NO-	控制出力1			
51	NC				
52	COM				
53	EV1	輔助出力 EV			
54	EV2	(基本)			
55	EV3		-		
23	COM				
24	DO1		達林尚	 달	
25	DO2	輔助出力 DO	1年177世 齢山	R	
26	DO3	(基本)			
27	DO4		開集橙	k	
28	DO5		輸出		
29	DI1				
30	DI2	載田子 ナ DI			
31	DI3				
32	DI4				
33	COM				

端子	端子	
編號	標示	記 円
34	DO6	
35	DO7	
36	DO8	
37	DO9	
38	DI5	
39	DI6	
40	DI7	■ # H J + DI5 DI10
41	DI8	
42	DI9	
43	DI10	
44	COM	
12	SG	《予当 楼台》
13	SD+	
14	RD-	
15	COM +	
16	NO-	控制出力 2(附加)
17	NC	
18	DO10	
19	DO11	輔助出力 DO10~DO13
20	DO12	開集極輸出
21	DO13	(附加)
22	COM	

註:當輸入信號為 0~20mA 或 4~20mA 時, 要在端子 7、10 加一電阻 250Ω 1/2W 0.1%

五、面板及按鍵說明:



- 1. PV 測定值顯示:顯示其測定數值或錯誤異常訊息。
- 2. SV 設定值顯示:顯示其設定數值。
- 3. LCD 畫面顯示:最大4行21 個字元的 LCD 顯示畫面,顯示各畫面群之設定畫面。
- 4. 功能按鍵:

按 鍵	功能	說明
DISP	顯示鍵	顯示基本畫面群之按鍵
GRP	群組建	移動各畫面群首頁之按鍵
SCRN	頁面鍵	移動畫面群裡各頁面之按鍵
J	參數鍵	移動頁面裡各參數設定之按鍵
	位移鍵	參數設定時之位元移位鍵
V	下鍵	參數設定時之數值減少鍵
	上鍵	參數設定時之數值增加鍵
ENT	確認鍵	參數設定時之確認輸入鍵
SV	設定値鍵	設定值 SV1~10 及遠端遙控 REM 切換鍵
MAN	手動鍵	手動出力調節切換鍵

5. LED 燈號指示:

STBY	綠色燈	控制器待機時燈亮
RMP	綠色燈	控制器執行斜率控制時燈亮
MAN	綠色燈	手動控制出力時燈亮
REM	綠色燈	執行遠端遙控控制時燈亮
EV1~EV3	橙色燈	輔助出力 EV 功能啓動時燈亮
DO1~DO5	橙色燈	輔助出力 DO 功能啓動時燈亮
EXT	綠色燈	外部控制(選擇組數)時燈亮
СОМ	綠色燈	通訊基能啓動時燈亮
AT	綠色燈	自動演算啓動時燈亮
OUT1,OUT2	綠色燈	控制出力指示燈

6. 紅外線傳輸:此功能需要選購 S5004 才能啓動其紅外線傳輸功能,與電腦連線。



- 1. 電源開啓後顯示為此一溫控器為 SP23 控制器
- 第二畫面顯示此控制器入力信號及控制出力 INPUT1:TC、RTD、mV、V、mA 五種 OUT1、OUT2:P、V、I、Y 四種
- 3. 第三畫面顯示此溫控器輔助及附加功能 AO1、AO2:傳送出力 COM:通訊機能 SPS:感測器電源供應 HB:加熱器斷線警報 DI/DO、DO:

螢幕	顯示	供應數量		
DI/DO	DO	DI	DO	
NO	NO	4	5	
YES	NO	10	9	
YES	YES	10	13	

4. 第三畫面爲進入基本指示畫面群之 0-0

** 錯誤訊息指示:

訊息指示		說	明	
Errañ	記憶體錯誤	這些錯誤訊息會指示在 PV 測定值上,若顯 示這些錯誤訊息請關掉電源,通知原廠代理 商並寄回處理。		
8 - r 8ñ	記憶體錯誤			
E - E E P	記憶體錯誤			
E - 8d 1	入力1類比轉數位錯誤			
5 - RdZ	入力2類比轉數位錯誤			
E - 5Pc	硬體錯誤			
Scill	測定値低於系統設定範圍下	限 10%	這些錯誤訊息出現時,請檢查入	
Sc_HH	測定值高於系統設定範圍上的 或是 RTD 入力之 A 斷線	限 10%	力區號線定台接銷位直或定入 力感測器是否有損壞? 若這些情形都排除請通知原廠	
6	RTD 入力之 B 或 b 斷線		代理商並寄回處理。	
[].[]	溫度補償低於-20℃以下			
Сл.нн	溫度補償高於80℃以上			

七、各畫面群設定畫面說明:















- UNIT:入力單位(℃、°F)
- DP:小數點位置(鎖定)

Sc_H 🖵

7-3

UNIT:°C

CJ

SCRN

SCRN

Figure Normal

800.0°C

: Internal

7-0

DP宁 XXXX.X

ENT + SCRN

ENT + SCRN

7-3 入力狀態設定畫面 Figure:信號強度(Normal 沒有、Short 弱的) CJ: 溫度補償設定(Internal 內部、External 外部)





八、入力種類對照表:

入	力型式	入力種類	編號	顯示種類	入力範圍	入力範圍
		B *1	01	В	0.0~1800.0°C	0~3300°F
		R	02	R	0.0~1700.0°C	0~3100°F
		S	03	S	0.0~1700.0°C	0~3100°F
		K	04	K1	-100.0~400.0°C	-150~750°F
		K	05	K2	0.0~400.0°C	0~750°F
		K	06	K3	0.0~800.0°C	0.0~1500°F
	熱	K	07	K4	0.0~1370.0°C	0.0~2500°F
		K *2	08	K5	-200.0~200.0°C	-300.0~400.0°F
	電	Е	09	Е	0.0~700.0°C	0.0~1300°F
		J	10	J	0.0~600.0°C	0.0~1100°F
	對	T *2	11	Т	-200.0~200.0°C	-300.0~400.0°F
多		N	12	Ν	0.0~1300.0°C	0.0~2300.0°F
	TC	PLII	13	PLII	0.0~1300.0°C	0.0~2300.0°F
重		PR40-20 *3	14	PR40-20	0.0~1800.0°C	0~3300°F
		WRe5-26	15	WRe5-26	0.0~2300.0°C	0~4200°F
入		U	16	U	-200.0~200.0°C	-300.0~400.0°F
		L	17	L	0.0~600.0°C	0.0~1100.0°F
力		K *4	18	K	10.0~350.0°C	10.0~350.0°F
		AuFe-Cr *5	19	AuFe-Cr	0.0~350.0°C	0.0~350.0°F
選			31	Pt1	-200.0∼600.0 °C	-300.0~1100.0 °F
	JHC		32	Pt2	-100.00~100.00°C	-150.0~200.0°F
擇	測		33	Pt3	-100.0~300.0°C	-150.0~600.0 °F
	্যম		34	Pt4	-60.00~40.00°C	-80.00~100.00 °F
	益		35	Pt5	-50.00~50.00°C	-60.00~120.00°F
	坁		36	Pt6	-40.00~60.00°C	-40.00~140.00 °F
	<u>114</u>	Pt100	37	Pt7	-20.00~80.00°C	0.00~180.00°F
	坮	(new)JIS/IEC	38	Pt8 *6	0.000~30.000°C	0.00~80.00°F
	1) L		39	Pt9	0.00~50.00°C	0.00~120.00°F
	疊		40	Pt10	0.00~100.00°C	0.00~200.00°F
	日豆		41	Pt11	0.00~200.00°C	0.0~400.00°F
	RTD		42	Pt12 *7	0.00~300.00°C	0.0~600.0°F
			43	Pt13	0.0~300.0°C	0.0~600.0°F
			44	Pt14	0.0~500.0°C	0.0~1000.0°F

- ۲	力刑士	入力插桁	絙蜫	期一話和	スカ範囲	入力範圍
<u> </u>	刀堂八	八月裡积	利用501L	照小小里天 ID+1	200.0 500.0℃	
			43	JPt1 IDt2	$-200.0 \sim 300.0$ C	-300.0~900.0 F
	測		40	JPt2 IDt2	-100.00~100.00 C	$-130.0 \sim 200.0 \text{ F}$
			4/	JPt3	-100.0~300.0 C	-130.0~600.0 F
	溫		48	JPt4	-60.00~40.00 C	-80.00~100.00 F
			49	JPt5	-50.00~50.00 C	-60.00~120.00 F
	抵	D.100	50	JPt6	-40.00~60.00 C	-40.00~140.00 F
		Pt100	51	JPt7	-20.00~80.00°C	0.00~180.00°F
	抗	(old)JIS/IEC	52	JPt8 *6	0.000~30.000°C	0.00~80.00°F
多			53	JPt9	0.00~50.00°C	0.00~120.00°F
	<u>留</u> 曲 刊豆		54	JPt10	0.00~100.00°C	0.00~200.00°F
重			55	JPt11	0.00~200.00°C	0.0~400.00°F
	RTD		56	JPt12 *7	0.00~300.00°C	0.0~600.0°F
Ъ			57	JPt13	0.0~300.0°C	0.0~600.0°F
			58	JPt14	0.0~500.0°C	0.0~1000.0°F
カ		-10~10mV	71	-10~10mV		
		0~10mV	72	0~10mV		
调	電壓 (mV)	0~20mV	73	0~20mV		
~		0~50mV	74	0~50mV		
墿		10~50mV	75	10~50mV	輸入範圍:-19999~30000 單位 最大範圍:10~30000 單位	
		0~100mV	76	0~100mV		
		-100~100mV	77	-100~100mV		
		-1~1V	81	-1~1V	若要使用於 0~20mA 耳	或是 4~20mA 時,請選
		0~1V	82	0~1V	擇編號 84 及 85 之入之	力 0~5V 及 1~5V,在入
	雪厩	0~2V	83	0~2V	力端子7、10位置加一	電阻 250Ω±0.1% 1/2W
	电座	0~5V	84	0~5V		
	(•)	1~5V	85	1~5V		
		0~10V	86	0~10V		
		-10~10V	87	-10~10V		
*1 🖻	七一入力和	種類 400℃下不能	能有溫度	準確度的保證		
*2 此一入力種類在-100℃以下其準確度在±(0.5%FS+1 digit)						
*3 此一入力種類其準確度為±(0.3%FS+1℃)						
*4 此一入力種類其準確度為以下±(0.75%FS+1 digit) / 0.0~30.0K,±(0.3%FS+1 digit) / 30.0~70.0K,						
±(0.25%FS+1 digit) / 70.0~350K						
*5 ⊯	七一入力和	種類其準確度爲	±(0.25%)	FS+1K)		
*6 ∄	七一入力的	最高上限限制為	32.000°C			
*7 ∄	七一入力的	最高上限限制為	320.00°C			

九、輔助出力種類對照表:

No.	模 式	說 明
1	None	沒有動作
2	DEV Hi	上限偏差值警報
3	DEV Low	下限偏差值警報
4	DEV Out	範圍外偏差值警報
5	DEV In	範圍內偏差值警報
6	PV Hi	測定值上限絕對值警報
7	PV Low	測定值下限絕對值警報
8	SV Hi	設定値上限絕對値警報
9	SV Low	設定値下限絕對値警報
10	AT	控制器執行自動演算時
11	MAN	控制器執行手動出力時

No.	模 式	說 明			
	LOGIC	邏輯運算(AND,OR,XOR)			
12	LOGIC	邏輯控制(Time/Count)			
	Direct	指揮控制權			
13	REM	遠端遙控設定値			
14	STBY	控制器待機時			
15	SO	控制器錯誤時			
16	PV SO	測定值錯誤時			
17	REM SO	遠端遙控入力錯誤時			
18	HBA	斷線警報動作時			
19	HLA	迴路警報動作時			

十、輔助入力種類對照表:

模式	說明	沒動作時狀態	動作型式
None	沒有動作		
MAN	動作時爲執行手動出力	AT , STBY	保持觸發
REM	動作時未執行遠端遙控設定値入力	AT	保持觸發
AT	動作時啓動 AT 自動演算	MAN, REM	一次觸發
STBY	動作時控制器爲待機狀態	None	保持觸發
ACT	動作時調節出力1為冷卻動作	AT, RMP	保持觸發
ACT 2	動作時調節出力2為冷卻動作	AT, RMP	保持觸發
Pause	動作時爲邏輯運算(ON=1)	None	保持觸發
LOGIC	選此動作時可利用 DI 選擇 3 個程式組數	FIX	保持觸發
EXT_SV	選此動作時可利用 DI 選擇 7 個程式組數	FIX	保持觸發